

MANUALE DI ISTRUZIONE

BARRIERA D'ARIA FREDDA
VIVAIR - SERIE VA

Codici 091021 - 091022
091023 - 091024




Gentile Cliente,
prima di far funzionare l'apparecchio leggete attentamente questo manuale d'istruzione in
tutte le sue parti e conservatelo per riferimenti futuri.

AVVERTENZE GENERALI

1. Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro di Assistenza Tecnica. **Attenzione:**
 - l'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da persone adulte responsabili.
 - I bambini e le persone con ridotte capacità mentali, per la loro sicurezza non possono utilizzare l'apparecchio se non con la supervisione di persone adulte responsabili. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco, ma devono sempre essere supervisionati da personale adulto responsabile.
2. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo.
3. Il prodotto non deve essere lasciato incustodito quando ci sono bambini o persone con ridotte capacità mentali, ma ci deve essere sempre la presenza di persone adulte responsabili.
4. Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che i dati di targa corrispondano a quelli della rete di distribuzione.
5. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di un impianto elettrico realizzato in conformità alle norme vigenti in materia di impiantistica civile.
6. L'impianto deve essere adeguatamente dimensionato rispetto alla potenza nominale dell'apparecchio e provvisto di conduttore di terra protettivo.
7. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè barriera d'aria. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.
8. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:
 - Non toccare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati o umidi
 - Posizionate sempre l'apparecchio su una superficie stabile.
9. Prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio, spostamento, pulizia o di manutenzione dell'apparecchio, spegnetelo e disinseritelo dalla rete di alimentazione elettrica togliendo la spina dalla presa di corrente oppure spegnendo l'interruttore dell'impianto.
10. Allorché decidiate di non utilizzare più l'apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante togliendo la spina dalla prese di corrente dopo aver preventivamente spento l'apparecchio. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio che possono costituire un pericolo, specialmente per i bambini.
11. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di finestre, vasche da bagno, docce, lavandini, piscine ecc. (distanza minima 1 m) in quanto in caso di contatto con l'acqua le parti elettriche potrebbero bagnarsi e diventare pericolose. Deve essere utilizzato solo in luoghi coperti.
12. Tenete l'apparecchio lontano da stufe elettriche, termoventilatori o altri apparecchi generanti calore.

13. Non inserite oggetti nelle fessure della ventilazione di ingresso o in uscita.
14. Non posizionate alcun oggetto sull'apparecchio.
15. Non versate né vaporizzate acqua sull'apparecchio.
16. Evitare il contatto con sostanze chimiche.
17. Non utilizzate l'apparecchio senza il filtro.
18. Non utilizzate la spina per accendere o spegnere l'apparecchio: utilizzate sempre l'interruttore che si trova sul pannello comandi o il telecomando.
19. Pulite il filtro dell'aria quando si sporca: l'apparecchio funziona in modo più efficiente con un filtro pulito.
20. Non collegate l'apparecchio a prese multiple o ad una prolunga.
21. Non scalfite o attorcigliate il cavo di alimentazione.
22. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio spengnetelo e non manomettetelo. Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
23. Apparecchio conforme alle Direttive 2014/30/EU sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC), e 2014/35/UE sulla sicurezza elettrica(LVD), 2011/65/UE (ROHS) sul contenuto di metalli pericolosi.

SPECIFICHE TECNICHE




COD.	A (mm)	I (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Altezza Installazione (mt da terra)	Rumorosità (dB)
091021	900	200	215	11,50	2,3 - 3	≤ 43
091022	1200	200	215	14,50	2,3 - 3	≤ 44
091023	1500	200	215	17,20	2,3 - 3	≤ 46
091024	2000	200	215	21,50	2,3 - 3	≤ 51


COD.	Volt (V~)	Freq (Hz)	Potenza assorbita (W)	Velocità dell'aria (m/s)	Portata d'aria (m³/h)	
					H	L
091021	230	50	150	11	1780	1047
091022	230	50	180	11	2370	1394
091023	230	50	220	11	2970	1747
091024	230	50	320	11	3960	2329

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE


1. Posizionare l'unità in un posto sicuro e stabile al fine di garantire la sicurezza dell'apparecchio ed evitare scossoni che potrebbero generare fastidiosi rumori




2. Installare l'unità all'interno della stanza




3. Non installare l'unità troppo in basso: l'installazione deve essere fatta almeno a 2,3 metri d'altezza dal suolo, ad un massimo di 3 metri.




4. Se l'ingresso in cui si desidera montare la barriera d'aria è più largo rispetto all'unità, si consiglia di installare 2 o più unità in parallelo. In questo caso lasciate 20-40mm di distanza tra un'unità e l'altra.



5. Non lasciate alcuno spazio tra l'unità e il muro. Per fissare l'unità al soffitto utilizzare delle staffe supplementari (non incluse nella confezione).



6. Non installare l'unità in posti dove può bagnarsi o essere esposta a vapore eccessivo, gas esplosivo o corrosivo e sostanze chimiche.




INSTALLAZIONE

L'installazione può essere effettuata sia su muro in calcestruzzo sia su muro di legno, la procedura sottostante illustra il montaggio su muro in calcestruzzo, per il montaggio sul muro in legno utilizzare viti per legno al posto dei tasselli, dadi e rondelle.


1. Sboccare le viti fissate sul retro del corpo principale per rimuovere la piastra di montaggio.




2. Installare i tasselli (preferibilmente chimici) in corrispondenza dei fori della piastra di montaggio.



3. Fissare la piastra di montaggio utilizzando i dadi e le rondelle come da immagine seguente:



4. Agganciare l'unità all'estremità superiore della piastra di montaggio e bloccare l'unità come da schema sottostante. Assicurarsi che l'unità sia ben fissata.



FUNZIONAMENTO

1. Accendere l'interruttore di alimentazione.
2. Scegliere la velocità dell'aria desiderata: Alta (Hi), Bassa (Lo).
3. Regolate la direzione dell'aria per ottenere le migliori prestazioni.

AVVERTENZE

- Utilizzate l'apparecchio secondo la tensione e la frequenza indicate nella targhetta dati elettrici.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sull'apparecchio, scollegate l'unità dalla rete di alimentazione
- La manutenzione deve essere effettuata ogni anno.
- Non usate benzina, benzene, solventi o altri simili prodotti chimici per pulire l'unità.
- Non fate entrare acqua o altro nel motore.
- Quando l'alimentazione proviene da una presa, la spina deve essere conforme alle norme IEC335-1. Nel caso di allacciamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica: è necessario interporre tra l'apparecchio e la rete un interruttore onnipolare con distanza minima tra i contatti di almeno 3mm, dimensionato al carico, che consenta di scollegare completamente l'apparecchio.
- Al fine di evitare infortuni, la linea della barriera d'aria deve essere sostituita da un professionista o dall'azienda in caso di guasto o malfunzionamento.

Il dispositivo è dotato di alimentazione mediante spina Schuko e prevede la predisposizione per l'integrazione di un contatto porta opzionale.


ATTENZIONE

Il simbolo  sul prodotto indica che al termine della sua vita di funzionamento, l'apparecchio, non deve essere trattato come un normale rifiuto ma, essendo un rifiuto speciale, deve essere demolito nelle apposite aree di recupero e smaltimento come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2012/19/UE (RAEE). Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare probabili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo dovute alla presenza nel prodotto di sostanze potenzialmente pericolose. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento abusivo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge vigente.

GARANZIA

La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. Dalla garanzia sono esclusi i danni che si dovessero verificare per incuria od errato uso dell'apparecchio. In tal caso la riparazione verrà addebitata al costo.

TELECOMANDO REMOTO



Funzione dei pulsanti

La gestione delle funzioni della barriera d'aria è possibile sia tramite il comando a tasti integrato che tramite il telecomando.

Stato di standby:

Dopo il collegamento all'alimentazione, il dispositivo entra in stato di standby segnalato da un avviso acustico. In questa modalità, i LED di stato lampeggiano in rosso.

Pulsante di accensione/spegnimento:

Questo pulsante avvia o arresta la ventola. Premendo il pulsante una volta, la ventola si accende e inizia a funzionare alla velocità dell'aria predefinita, impostata su "H". Una nuova pressione del pulsante spegne il dispositivo, che entra in standby accompagnato da un segnale acustico.

Pulsante H-speed:

Questo pulsante permette di passare alla modalità ad alta velocità della barriera d'aria. Dopo aver premuto il pulsante, un segnale acustico confermerà il cambio, e il LED rimarrà rosso fisso per indicare l'attivazione della modalità alta velocità. Se il pulsante viene premuto nuovamente mentre la modalità alta velocità è attiva, il sistema non risponderà ulteriormente.

Pulsante L-speed:

Questo pulsante consente di passare alla modalità a bassa velocità. Una volta premuto, un ronzio confermerà il cambio, e il LED rimarrà rosso fisso per segnalare l'attivazione della modalità bassa velocità.

Anche in questo caso, se il pulsante viene premuto nuovamente durante la modalità bassa velocità, il dispositivo non darà risposta.

Funzione dei pulsanti del telecomando

Funzionalità identiche all'unità della barriera d'aria:

Il telecomando replica le stesse funzioni disponibili sul pannello di controllo dell'unità principale.

Sostituzione delle batterie:

Il telecomando richiede due batterie AAA per il funzionamento. Assicurarsi di sostituirle correttamente seguendo le polarità indicate nel vano batteria.

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con espressa esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati e condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.